

ENR 1.11 DIRECCION DE LOS MENSAJES DE PLAN DE VUELO

Los mensajes de movimientos de vuelo relativos al tránsito a la FIR ASUNCION o través de la misma se dirigirán como se indica a continuación, a fin de asegurar una correcta transmisión y entrega.

NOTA: Los mensajes de movimientos de vuelo en este contexto abarcan los mensajes de plan de vuelo, los mensajes de enmienda relativos a los mismos y los mensajes de cancelación de plan de vuelo. (Véase PANS-RAC, Doc. 4444, parte VIII, 2.1.1.3, de la OACI).

Categoría de vuelo (IFR,VFR ambos)	de o	Ruta (a la FIR o a través de la misma y/o TMA)	Dirección del mensaje
1		2	3
Vuelos IFR		<p>Sobrevuelos que no operan dentro de la FIR ASUNCION. Aeronaves que operan en aeródromos dentro de la TMA ASUNCION y TWR del aeródromo en que operan.</p> <p>Aeronaves que operan en aeródromos dentro de la CTR GUARANI.</p> <p>Aeronaves que operan en aeródromos dentro de la CTR GUARANI.</p> <p>Aeronaves que operan en aeródromos de la FIR ASUNCION fuera de la TMA ASUNCION y TWR del aeródromo en que operan.</p>	<p>SGFAZQZX</p> <p>SGASZQZX – SGASZAZX</p> <p>SGESZAZX</p> <p>SGESZAZX</p> <p>SGASZQZX</p>
Vuelos VFR		<p>Sobrevuelos que no operan dentro de la FIR ASUNCION. Aeronaves que operan en aeródromos dentro de la TMA ASUNCION y TWR del aeródromo en que operan.</p> <p>Aeronaves que operan en aeródromos dentro de la CTR GUARANI.</p> <p>Aeronaves que operan en aeródromos de la FIR ASUNCION fuera de la TMA ASUNCION y TWR de aeródromo en que operan.</p>	<p>SGASZQZX</p> <p>SGASZFZX – SGASZAZX</p> <p>SGESZAZX</p> <p>SGASZFZX</p>