

ENR 1.11 DIRECCION DE LOS MENSAJES DE PLAN DE VUELO

Los mensajes de movimientos de vuelo relativos al tránsito a la FIR/La Paz o a través de la misma se dirigirán como se indica a continuación, a fin de asegurar una correcta transmisión y entrega de conformidad con el Manual de Procedimientos para los Servicios de Tránsito Aéreo en su parte XI, Mensaje de los servicios de tránsito aéreo, inciso 11.9, tipos de mensajes y aplicación.

| Categoría de vuelo (IFR, VFR o ambos) | Ruta de la FIR o a través de la misma y/o TMA | Dirección del Mensaje |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Vuelos IFR | Para los vuelos sobre o dentro de la FIR – La Paz | SLLPZRZX SLLPZQZX |
| Vuelos VFR | Para los vuelos dentro de la FIR – La Paz | SLLPZFZX |
| Todos los Vuelos | Para vuelos dentro de la FIR La Paz, en aeródromos de destino o alternativa VIRU VIRU COCHABAMBA TRINIDAD SUCRE TARIJA PUERTO SUAREZ YACUIBA | SLVRZQZX SLCBZAZX SLTRZTZX SLSUZTZX SLTJZTZX SLPSZTZX SLYAZTZX |